

Комплектация

Гладильная доска (1 шт.)



Поворотно-откидная ось (1 шт.)



Крепёжная пластина (1 шт.)



Внимание! Не пытайтесь сжимать газлифт вручную.

Газлифт с усилием более 200 Н сложно сжать вручную, а газлифт с усилием 500 Н и более — невозможно. Это нормальная работа газлифта. Газлифт будет сжиматься под нагрузкой, предусмотренной конструкцией.



Необходимые инструменты

Не входят в комплект!



Карандаш



Гаечный ключ



Рулетка




Шуруповёрт

Схема сборки

Левое крепление

Правое крепление



**Универсальный механизм с возможностью
крепления на левую и правую сторону.**




Схема установки

Габариты ниши (модель 100 см)

Рекомендуемые размеры (примерные, для человека ростом 170 см)






Схема установки

Размер вылета гладильной доски
(модель 100 см)




Крепёжная пластина

Рекомендуемые размеры крепления

Пример:

“рост пользователя” =
170 см (1700 мм)

Высота монтажа от пола
 $1700 - 930 = 770$ мм



Смена стороны крепления

Если нужно поменять сторону крепления гладильной доски, то следуйте инструкции ниже.


Шаг 1.

Открутите винты пластины крепления газлифта с крепёжной пластины.

Понадобятся:




Шестигранник 4 мм




Шаг 2.

Зеркально поверните пластину крепления газлифта.




Шаг 3.

Прикрутите пластину крепления газлифта к крепёжной пластине.




Шаг 4.

Поверните механизм пластиной крепления газлифта вниз.



Шаг 5.


Готово!



Установка


Шаг 1.

Установите газлифт




Шаг 2.

Прикрутите поворотно-откидную ось к крепёжной пластине.



Шаг 3.

Прикрутите поворотно-откидную ось к газлифту.



Установка

Шаг 4. Крепление гладильной доски

Примечание: закрепите гладильную доску на раме с помощью винтов и затяните их шестигранным ключом.


Понадобятся:



Винты М5 (4 шт.)




Шестигранник
4 мм



Шаг 5. Определите высоту установки гладильной доски.

Определите желаемую высоту гладильной доски. Высота гладильной доски над полом зависит от роста пользователя. В большинстве случаев рекомендуется устанавливать гладильную доску примерно на 93 см ниже роста пользователя. Если доской будут пользоваться несколько человек, ориентируйтесь на средний рост пользователей. Например, при росте пользователя 170 см рекомендуемая высота установки составляет 77 см от пола.





Установка

Шаг 6. Отметьте и просверлите отверстия

Рекомендуется использовать дрель или шуруповёрт (не входят в комплект) для точного выполнения отверстий. Если дверные петли находятся на той же стенке, что и гладильная доска, убедитесь, что после установки дверца шкафа может свободно открываться.

Рекомендуем передать схему расположения крепёжных отверстий подрядчику по изготовлению мебели на этапе проектирования шкафа.



Шаг 7. Установите крепёжную пластину

Прикрепите крепёжную пластину к боковой стенке шкафа. Убедитесь, что винты крепления опоры, упора и защитной пластины гладильной доски надёжно затянуты. Убедитесь, что крепёжная пластина надёжно закреплена.

В целях безопасности рекомендуется выполнять установку вдвоём!

Понадобятся:




Винты М5 х 25 (4 шт.)
для стенок 16–18 мм



Винты М5 х 40 (4 шт.)
для стенок 32–36 мм



Шестигранник 4 мм




Эксплуатация

Крепление с левой стороны



Шаг 1.

Отодвиньте встроенную гладильную доску от шкафа вертикально.





Шаг 2.

Возьмитесь за гладильную доску, потяните её вперёд и поверните на 90°.




Шаг 3.

Когда вы закончите гладить, возьмитесь за гладильную доску, потяните её вперёд и поверните на 90°.



Шаг 4.

Задвиньте её обратно в шкаф.




Эксплуатация

Крепление с правой стороны



Шаг 1.

Отодвиньте встроенную гладильную доску от шкафа вертикально.





Шаг 2.

Возьмитесь за гладильную доску, потяните её вперёд и поверните на 90°.



Шаг 3.

Когда вы закончите гладить, возьмитесь за гладильную доску, потяните её вперёд и поверните на 90°.



Шаг 4.

Задвиньте её обратно в шкаф.

